



- 5) Scegli "Invia Messaggio"
- 6) Il numero del destinatario viene mostrato e se questo non è il numero giusto, lo puoi cambiare in questo momento.
- 7) Scegli "Invia Messaggio"

✦ SMS Iridium verso un indirizzo E-mail:

- 1) Scegli "Prepara Messaggio"
- 2) Inizia l' SMS con l' indirizzo e-mail, digita spazio, quindi il messaggio:
<indirizzo e-mail@domain > <SPAZIO> <Messaggio>
- 3) Scegli "Invia Messaggio"
- 4) Digita: "+*2" , oppure "00*2" , oppure "*2" .
- 5) Scegli "Invia Messaggio"

✦ Rispondere ad un Messaggio E-mail*:

Quando usi il Terminale Iridium 9505/9505A:

- 1) Scegli "Messaggi Ricevuti"
- 2) Scegli il messaggio tra quelli ricevuti
- 3) Scegli "Rispondi al mittente"
- 4) Il numero del destinatario (o email) viene mostrato e se questo non è quello desiderato, puoi sostituirlo.
- 5) Digita la tua risposta (assicurati che ci sia uno spazio tra l' indirizzo e-mail e l' effettivo messaggio).
- 6) Scegli "Invia Messaggio" , "+2" viene mostrato automaticamente

✦ Messaggi E-mail verso Iridium*:

E' possibile inoltrare email ai telefoni Iridium i quali riceveranno il messaggio sottoforma di SMS.

Invia l' e-mail verso: **MSISDN@msg.Iridium.com** , ad esempio: **881631013543@msg.Iridium.com**

Dal sito www.universatitalia.it alla sezione **Customer Support**, è possibile accedere al servizio di inoltra gratuito degli SMS indirizzati a numerazioni Iridium.

(*)Max numero di caratteri per SMS inviato: 160.



Messaggistica IRIDIUM

per Iridium satellite portable phone 9505 series

Iridium - SMS

Invii e ricevi SMS con il tuo Iridium

- ✦ Puoi RICEVERE SMS sul tuo telefono Iridium solo se l'SMS e' inviato da un indirizzo email. Il tuo indirizzo per la ricezione degli SMS è **MSISDN@msg.iridium.com** dove "MSISDN" e' il tuo numero telefonico voce Iridium senza il doppio 00.
- ✦ Puoi INVIARE SMS a tutti gli indirizzi email. Il destinatario riceverà il tuo messaggio con il testo e il l' indirizzo della tua linea Iridium, **MSISDN@msg.iridium.com**
- ✦ L' invio-ricezione da/verso utenti cellulari non è garantita, dipende dal gestore GSM di destinazione.
- ✦ Dal sito www.universatitalia.it > sezione Customer Support, è possibile accedere al servizio di inoltra gratuito degli SMS indirizzati a numerazioni Iridium.
- ✦ Il numero del Centro Servizi Iridium e' **008816 6290 0005** da inserire nella SIM card Iridium (generalmente già impostato di default da Universat).
- ✦ Lunghezza del messaggio: 160 caratteri, alfanumeric i.
- ✦ I messaggi vengono mantenuti disponibili per 8 giorni/192 ore.
- ✦ Linee Iridium postpagate e prepagate possono inviare SMS.
- ✦ NB : i telefoni Iridium di vecchia generazioni, quali 9500 e 9505 (escluso 9505A), possono avere non abilitata la funzione SMS. Questo dipende dalla release software installata sul portatile Iridium che deve corrispondere alla versione **LAC0307 (o superiori)**. Per determinare la versione della release installata, accendere il telefono e premere ***#91#** sulla tastiera : se il portatile possiede una release antecedente, dovra' essere consegnato a Universat per l'aggiornamento, onde poi poterlo inviare a Iridium in USA.

NOTE

Verifica Credito residuo (solo per servizio Prepagato): chiamando o inoltrando un messaggio al numero 2888 (servizio gratuita) dal vostro telefono Iridium per ottenere il saldo dei minuti residui sulla SIM card.

Servizio Clienti Universat

- ▶ T. : +39 06 5814292
- ▶ Gestione contabile e info generali : customercare@universatitalia.it
- ▶ Supporto tecnico : support@universatitalia.it



Procedure utilizzo servizio messaggistica Iridium – SMS ed EMAIL

Configurazione e Caratteristiche

I terminali Iridium sono stati progettati per poter inviare messaggi di testo.

Questa opzione è adesso possibile con alcune restrizioni:

- 1) Solo il 9505 (e modelli più centi) e i terminali che si basano sul 9522 possono inviare e ricevere SMS.
- 2) Il 9500 non può inviare SMS.
- 3) Tutti i 9505 che sono stati acquistati prima del 16 GIUGNO 2003 devono essere aggiornati con un nuovo software*.
- 4) Il sistema rende possibile 3 differenti modalità per inviare SMS con un terminale Iridium :
 - Iridium verso Iridium
 - Iridium verso telefoni cellulari (il servizio non garantisce il recapito)
 - Iridium verso E-mail

NOTA: La versione del software del terminale Iridium 9505 deve essere verificata digitando con il comando *#91# (più invio)** dal tastierino numerico. La corretta versione del software, che rende l' SMS possibile, è **LAC0307***

Numero del Centro Servizi SMS

Verificare che il Numero del Centro Servizi SMS sia configurato nel terminale.

NOTA: Se inserisci il numero sbagliato del Centro Servizi SMS, non potrai inviare SMS!

Configurazione numero del Centro Servizi:

- 1) Clicca il tasto "Busta" .
- 2) Scorri fino a "Impostazione di Messaggio" . Clicca OK
- 3) Scorri fino a "Centro Servizio" . Clicca OK
- 4) Digita 00881662900005 oppure +881662900005. Clicca OK

Lunghezza del messaggio:

lunghezza massima singolo SMS Iridium di 160 caratteri, valido per invio e ricezione.



Procedura per Invio e Ricezione di messaggi di testo

Quando usi il telefono satellitare Iridium 9505 o 9505A

- 1) Scegli l' opzione dal menu: " *Prepara Messaggio*"
- 2) Prepara il tuo messaggio (controlla il manuale del 9505/9505A per ulteriori informazioni)
- 3) Conferma premendo *OK*

Nota: Puoi inviare SMS verso tutte le SIM card Iridium, tranne che alle SIM di proprietà del Dipartimento della Difesa USA.

- 4) Scegli l' opzione dal menu: " *Invia Messaggio*"
- 5) Digita *00<Numero di telefono>* oppure *+ <Numero di telefono Iridium>*.
- 6) Seleziona " *Invia Messaggio*"

SMS Iridium verso Pager Iridium:

- 1) Scegli " *Prepara Messaggio*"
- 2) Inizia l' SMS con l' indirizzo e-mail del Pager e dopo digita spazio:
<Pager MSISDN@msg.Iridium.com> <SPAZIO>
- 3) a questo punto inizia il tuo messaggio: *<Messaggio>*
- 4) Scegli " *Invia Messaggio*"
- 5) Digita: " *+*2*" , oppure " *00*2*" , oppure " **2*" .
- 6) Scegli " *Invia Messaggio*"

Rispondere ad un SMS:

Quando usi il Terminale Iridium 9505 o 9505A:

- 1) Scegli " *Messaggi Ricevuto*"
- 2) Scegli il messaggio da leggere tra quelli ricevuti
- 3) Scegli " *Risposta al mittente*"
- 4) Digita la risposta.