



Guida rapida BGAN

guida rapida all' utilizzo e aggiornamento del terminale BGAN

Il presente documento è stato redatto al fine di delucidare i principali passaggi e requisiti utili al primo impiego del terminale BGAN. Il presente documento non intende, né può, sostituire i documenti guide e manuali ufficiali resi disponibili dal costruttore e dal network satellitare Inmarsat, questi contenuti nel kit di fornitura di ogni modello di terminale satellitare BGAN, on-line sui siti web di Universat e del network Inmarsat e comunque rese sempre disponibili al cliente che ne faccia richiesta contattando il Customer Service Universat all'indirizzo email customer.service@universatitalia.it o telefonicamente al (+39) 06.5814292.

Identificazione dei componenti che consentono di operare con il terminale Inmarsat BGAN:

1. Hardware:

lo stesso terminale/modem BGAN e PC/Laptop collegato mediante l'ausilio di un cavo Ethernet

2. Software per la gestione delle funzionalità:

 a) Interfaccia web del terminale BGAN – per il terminale che supporta un collegamento tramite porta Ethernet (connettore LAN), l'interfaccia web del terminale è accessibile da un PC/laptop mediante digitazione sul browser internet dell'IP address, variabile in funzionale al modello come di seguito indicato:

Web	MMI	Access
-----	-----	--------

Manufacturer	Terminal	IP Address	Username	Password	Pin
	Sabre1	192.168.1.35	sabre1	wideye	0000
AddValue	Sabre1 Remote				
	Sabre1 Ranger				
Hughos	HNS 9201	192.168.128.100	bganuser	broadband	
nugnes	HNS9250	192.168.128.100	bganuser	broadband	
	Explorer 110	192.168.0.1	admin	1234	
	Explorer 300	192.168.0.1	admin	1234	
Thrane & Thrane	Explorer 500/510	192.168.0.1	admin	1234	
	Explorer 700/710	192.168.0.1	admin	1234	
	Explorer 527	192.168.0.1	admin	1234	
	Explorer 727	192.168.0.1	admin	1234	
	Explorer	192.168.0.1	admin	1234	

b) software "LaunchPad" è un'interfaccia software (opzionale) pratica e intuitiva, resa disponibile dal network Inmarsat, da poter installare in alternativa sul PC/laptop per gestire i servizi forniti dal modem BGAN.



with Universat Italia Services



3. Firmware:

si consiglia di verificare la versione firmware installata nel terminale BGAN, quindi procedere all'eventuale aggiornamento dello stesso qualora si renda necessario. Per la verifica e aggiornamento è possibile riferirsi alla link https://www.inmarsat.com/support/bgan-firmware/ sel sito web del network Inmarsat.

4. Drivers:

l'installazione dei drivers sul proprio PC/laptop è necessaria e richiesta per i soli terminale BGAN che si interfacciano al PC/laptop mediante porta USB. L'installazione dei drivers non è invece richiesta per l'utente che interfaccia il terminali BGAN per mezzo della porta Ethernet (consigliata).

Software LaunchPad

Di seguito la guida riporta le istruzioni per connettere il BGAN mediante l'ausilio del software "LaunchPad". Si potrà comunque testare e utilizzare il software proprietario del terminale (interfaccia web) senza incorrere in alcun conflitto.

Sincerarsi che la batteria del terminale BGAN sia carica, e in ogni caso quando possibile effettuare tutte le operazioni di aggiornamento e/o installazione software e firmware collegando il terminale alla rete elettrica.

DRIVERS

(richiesta esclusivamente per i terminali che si interfacciano mediante porta USB)

Collegarsi al seguente indirizzo (copia ed incolla sul proprio browser internet) http://www.inmarsat.com/support/bgan-firmware/bgan-software-drivers/

quindi individuare il costruttore e modello del terminale BGAN in uso verificando e selezionando la corrispondente versione drivers supportata, effettuando il download sul proprio PC/laptop del file .zip per poi lanciare l'installazione.

Manufacturer/Terminal	Operating System	Version	Size	Download		Contact support
Ethernet VSP Driver						Need assistance? Get in touch with our Customer Service team
This driver is required for "Bri	idge Mode" operation in Windows 3	XP			~	Partner search
Wideye Sabre 1	Windows XP	1.4.2	688KB	zip	<u> </u>	Find a service provider
USB Drivers						
USB drivers are necessary for Bluetooth interface.	r your PC to recognise the user ter	minal when	using the	USB and	8	Subscribe Stay up to date with news and information from Inmarsat
No drivers are required for th	e Ethernet connectivity.					
Hughes	Windows Vista		2.63 MB	zip		BGAN firmware
	Windows XP and 2000		1.91 MB	zip		BGAN LaunchPad
	Mac OSX		878 KB	gzip		BGAN TCP Accelerator
Thrane & Thrane	Windows Vista, XP and 2000	1.05	150 KB	zip		 BGAN software drivers
	Mac OSX		46.2 KB	zip		

Guida rapida BGAN

Universat Italia Services Srl Viale Luca Gaurico, 9/11 (3rd floor) – 00143 Roma – Italy - C.F./P.Iva 10191231009 Tel.: +39 06 5814292 - Fax: +39 06 54834000 – info@universatitalia.it – www.universatitalia.it





Software LAUNCHPAD

Collegarsi al seguente indirizzo (copia e incolla sul proprio browser internet) http://www.inmarsat.com/support/bgan-firmware/bgan-launchpad/

La sezione riporta i modelli dei terminale BGAN supportati, quindi l'ultima versione del software LaunchPad rilasciata da Inmarsat. Effettuare il download selezionando il file "zip" utile al sistema operativo in uso e installarlo sul proprio PC/laptop, senza avviarlo.

Land mobile terminals supported:

Please check the compatibility listings and ensure your terminal is compatible with Inmarsat LaunchPad v5.01 $\,$

Land portable terminals supported:

- COBHAM EXPLORER 100
- COBHAM EXPLORER 110
- COBHAM EXPLORER 300
- COBHAM EXPLORER 500
- COBHAM EXPLORER 700
- COBHAM EXPLORER 700 WOW
- COBHAM EXPLORER 710
- HUGHES 9201
- HUGHES 9202
- HUGHES 9211
- Harris FALCON III RF-7800B-DU
- Wideye SABRE 1

- COBHAM EXPLORER 325
- COBHAM EXPLORER 527
- COBHAM EXPLORER 710
- HUGHES 9250
- HUGHES 9202
- HUGHES 9350
- HUGHES 9350 C11
- HUGHES 9450
- HUGHES 9450 C11
- Harris FALCON III RF-7800B-VU
- Glocom GX-10
- Glocom GX-11
- Wideye SAFARI
- Wideye SAFARI 10

	Contact support Need assistance? Get in touch with our Customer Service team
0	Partner search Find a service provider
	Subscribe Stay up to date with news and information from Inmarsat
	BGAN firmware
	BGAN LaunchPad
	BGAN TCP Accelerator

BGAN software drivers

Inmarsat LaunchPad

Operating System	Version	Size	Download
Windows Vista, XP, 7* and 8*	5.0.9	5.11 MB	zip
Mac OSX Intel hardware	5.0.5	8.89 MB	zip
Mac LaunchPad	5.0.9	7.36 MB	zip
Inmarsat LaunchPad Guide (PDF)	5	2.3 MB	pdf

* Requires Java JRE to be installed on your machine.

Procedura Aggiornamento Software BGAN LaunchPad

Qualora si abbia già installato in precedenza il software LunchPad è possibile verificarne la versione e disponibilità di aggiornamenti operando direttamente dal software LauchPad: dal menù del software, selezionare la voce "UpDate" e "Version availability".

Note per installazione BGAN LaunchPad version x.x.x

- a) Salvare il file ZIP nel desktop del proprio PC/notebook
- b) Doppio-click sul file eseguibile "MMI_windows_x_x_x" (o superiore)
 - NB: è consigliabile chiudere tutti i programmi di protezione del computer in uso (firewall, antivirus)
- c) Seguire le istruzioni fornite dal software.

L'icona BGAN Launchpad è presente sul vostro desktop. Linkate l'icona per aprire il programma quando necessario.



UNIVERSAT ITALIA SERVICES Global Satellite Communications

Connettere il terminale BGAN al PC/laptop – mediante ETHERNET

- Collegare il cavo LAN alla porta LAN del computer e del terminale BGAN, qui sul display un messaggio confermerà l'avvenuto collegamento.
- Assicurarsi che il proprio PC non abbia configurato un indirizzo IP statico (in genere si ha quando il PC viene utilizzato sotto una rete aziendale). Se il PC ha un indirizzo IP statico è necessario andare nelle proprietà della scheda di rete settando il PC pr ottenere automaticamente un indirizzo IP. Questo settaggio è necessario per la sola prima connessione, successivamente si potrà ripristinare l'IP statico e utilizzare con questo il terminale BGAN.

Il terminale utilizzerà il suo DHCP per allocare automaticamente gli indirizzi IP.

 Per verificare la connessione tra il computer e il terminale BGAN si potrà aprire il browser utilizzato per la navigazione internet digitando l'indirizzo IP del terminale BGAN (192.168.0.xxx, si veda riferimento "Web MMI Access" a pag..2).

L'apertura dell'interfaccia web confermerà la comunicazione tra i dispositivi.

Test di riconoscimento software LAUNCHPAD e verifica versione del Firmware BGAN

Avviare il software LauchPad precedentemente installato (la nuova icona dovrebbe essere disponibile tra i programmi):

 a) Viene visualizzata la barra di stato del LuanchPad nella parte inferiore della schermata principale che indica la ricerca del terminale BGAN:

> Nota: In base alla configurazione del terminale, è possibile che venga chiesto di inserire un codice PIN della SIM. In tal caso inserire il PIN SIM fornito da Universat e fare clic su OK



- b) Se si collega per la prima volta il terminale BGAN, la schermata visualizza "Select Terminal" :
 - Selezionare dalle proposte elencate il tipo di terminale BGAN in uso e l'interfaccia utilizzata (Ethernet o USB), quindi fare click sul tasto "Search".

Questa passaggio non sarà più richiesto nelle successive connessioni.

Select Terminal	×
Welcome to Inmarset LaunchPad.	
Please select the terminal type and interface you wish to connect to and search:	
Select Terminal Select Interface Search	
To use Inmarsat LaunchPad without being connected to a terminal select cancel.	

Il LaunchPad terminerà con successo la ricerca e confermerà di comunicare con il terminale BGAN tornando alla finestra principale di gestione.





Aggiornamento software (per i terminali in noleggio è imperativo consultare il Customer Service Universat prima di operare l' upgrade)

Ora settato il LaunchPad per il riconoscimento del modello di terminale BGAN in uso avrete la possibilità d'interrogare il terminale BGAN per verificare la disponibilità di aggiornamenti quali:

- ✓ Software LaunchPad.
- ✓ Software del terminale (firmware e driver) per il tipo di terminale associato LaunchPad.
- ✓ Software TCP Accelerator.
- ✓ Altri software 3rd party e driver.

È possibile selezionare da un elenco la tipologia di software da interrogare:

a) Selezionare Update > Check for Updates. Viene visualizzata la schermata per controllare gli aggiornamenti:

	Check for updates 🛛 🔀
	Check for update to:
	Inmarsat LaunchPad Software
	BGAN Satellite Terminal Software
1	TCP Accelerator
	Other 3rd party Software and Drivers
	Check for updates now OK

 b) Da questa schermata è possibile selezionare i tipi di software che si desidera interrogare selezionando la casella accanto al tipo di software, quindi fare clic su Controlla aggiornamenti ora.

NB: è IMPORTANTE controlliate la versione del Firmware del terminale ed aggiornarlo all'occorrenza per assicurarvi il corretto funzionamento del BGAN.

Aggiornamento Firmware (se necessario)

Collegarsi al seguente indirizzo (copia ed incolla sul proprio browser internet)

http://www.inmarsat.com/support/bgan-firmware/

quindi selezionare e scaricare il firmware in funzione del terminale BGAN in uso, seguendo le istruzioni del documento in formato PDF contenute nel file .ZIP.

NB: IMPORTANTE per Firrmware installato senza l'ausilio del LounchPad, selezionare il file compresso con tasto destro del mouse, "esegui come amministratore".

A questo punto abbiamo verificato la corretta configurazione del LoaunchPad e versione Firmware, potremo ora scegliere se procedere con puntamento del BGAN operando dal LunchPad, oppure indipendentemente come indicato alla sezione successiva.

Guide di riferimento – Inmarsat LaunchPad

BGAN LaunchPad User Guide_v5.0.zip

Manufacturer	Terminal(s)	Version	05		Size	Download
			PC	Mac		
Harris FALCON ®	ш					
	RF-7800B-DU024	5.1.1.5	х		3.5 MB	link
	RF-7800B-VU104	5.1.1.5	Х		3.5 MB	link
HNS						
	9201	3.8.1.1	Х		4.69 MB	zip
	9201	3.8.1.1		х	3.58 MB	zip
	9202	5.8.3.2	Х		5.27 MB	zip
	9202	5.8.3.2		x	4.02 MB	zip
	9211	6.0.0.2	Х		5.06 MB	zip
	9211	6.0.0.2		X	3.92 MB	zip
	9250	4.0.2.7	Х		4.56 MB	zip
	9250	4.0.2.7		X	3.80 MB	zip
	9350 C-10/C-11	5.5.1.8	Х		5.18 MB	zip
	9350 C-10/C-11	5.5.1.8		х	4.03 MB	zip
	9450 C-10/C-11	5.7.2.4	Х		5.13 MB	zip
	9450 C-10/C-11	5.7.2.4		х	3.99 MB	zip
Cobham SATCOM						
	Explorer 100/110*	2.11.3†	х	х	12.6 MB	zip
	Explorer 300 and 500	3.04	Х	х	5.66 MB	zip
	Explorer 325	1.22	х	х	7.13 MB	zip
	Explorer 527	3.02	Х	х	4.78 MB	zip
	Explorer 700	3.08	X	X	5.38 MB	zip
	Explorer 710	1.06	Х	X	48.0 MB	zip
	Explorer 727	1.22	х	X	7.13 MB	zip
	IP handset	1.17	Х	х	11 MB	zip
Addvalue						
	Sabre 1 Remote	62.4.6	Х	х	8.25 MB	zip
	Sabre 1	14.5.1	х	х	7.83 MB	zip
	Sabre Ranger	R02.0.0	Х	Х	11.4 MB	zip
	SAFARI/SAFARI 10	1.2.0	х	х	8.57 MB	zip
	iCaté	P01 1 0	×	V	8 95 MB	Tin





PROCEDURA DI MESSA IN FUNZIONE

- i primi steps di accezione e puntamento variano in funzione del modello di terminale BGAN in uso.
- riferirsi alle guide e manuali (CD rom) presenti nel kit della dotazione standard del terminale BGAN. Oppure richiederne copia al Customer Service Universat, via email all'indirizzo <u>customer.service@universatitalia.it</u> oppure contattando telefonicamente il numero 06.5814292.

Procedura di puntamento e registrazione al network, BGAN modello - EXPLORER 100-110

Step 1

- . Una volta che la batteria del terminale ha terminato la sua carica, andate in campo aperto (area che offra la visibilità con il satellite di riferimento vedi mappa satellitare riportata allo Step 3).
- collegate il terminale BGAN e il vostro PC/notebook mediante il cavo USB o Ethernet.
- ora lanciate il software BGAN "LaunchPad" mediante l'icona presente sul vostro desktop

Step 2

Accendere il BGAN tenendo premuto il pulsante di accensione per circa 3/5 secondi (e comunque ripetere l'operazione fino a quando gli indicatori luminosi si attivano.

Step 3

- Orientate l'antenna approssimativamente verso la direzione del satellite, gestendo l'elevazione dell'antenna in considerazione della località in cui ci si trova e con riferimento alla mappa satellitare (vedi immagine sotto).
- . Il modem vi indicherà la ricezione e intensità del segnale con un segnale luminoso (led "Signal" lampeggia ad intermittenza) e acustico (solo per alcuni modelli di BGAN).







Step 4

il terminale inizia il processo di acquisizione della posizione GPS.

Step 5

Una volta che il modem ha completato il processo di acquisizione della posizione GPS, orientate l'antenna (direzione ed alzo) – effettuate dei tentativi - fino ad ottenere il migliore e più potete segnale disponibile nella zona: il segnale acustico del terminale BGAN aumenta la frequenza del suo tono proporzionalmente all'intensità del segnale satellitare; il led luminoso "Signal" lampeggia (discreta intensità del segnale con il colore arancio e buona con il colore verde).

Step 6

Una volta ottenuto un buon segnale (potenza del segnale consigliata 41 – 45 dagli indicatori del software "lunch Pad" posizionati sulla barra del segnale in basso, a destra), selezionate (premendo brevemente) il tasto di accezione "Activate" per fissare la posizione e ricezione del segnale satellitare: il modem inizierà la registrazione sulla rete satellitare.

Operatività LaunchPad

Il LaunchPad, precedentemente aperto, confermerà l'avvenuta registrazione del servizio, visualizza l'intensità del segnale, la propria posizione sulla mappa (punto di colore rosso)



Guide di riferimento – BGAN Explorer 100-110

BGAN_Explorer_100-110_UserManual_.pdf



with Universat Italia Services



Procedura di puntamento e registrazione al network, per BGAN modello - EXPLORER 500

Step 1

- Una volta che la batteria del terminale ha terminato la sua carica, andate in campo aperto (area che offra la visibilità con il satellite di riferimento (si veda mappa satellitare riportata allo Step-3).
- collegate il terminale BGAN e il vostro PC/notebook, mediante il cavo Ethernet o USB.
- ora lanciate il software BGAN "LaunchPad" mediante l'icona presente sul vostro desktop

Step 2

- Premere il pulsante di accensione vicino al display, tenendolo premuto per 1-2 secondi fino a quando la spia verde si accende.
- Inserire il PIN di protezione della SIM card, se richiesto (si faccia riferimento al manuale o guida rapida per la corretta procedura d'inserimento).

Step 3

Utilizzando la bussola incorporata come riferimento, orientate l'antenna anche con un'iniziale approssimazione verso la direzione del satellite, gestendo la rotazione e l'elevazione in considerazione della località in cui ci si trova e la scelta di uno dei satelliti disponibili localizzati all'equatore (vedi mappa).



mentre ruotate e inclinate lentamente il terminale BGAN, per trovare la migliore intensità del segnale disponibile, riferirsi alla potenza del se gnale visualizzato sul display del terminale e alla frequenza del suono emesso dallo stesso terminale.



Importante! Per ottenere la larghezza di banda ottimale e il corretto funzionamento, regolare la posizione dell'antenna per ottenere la massima intensità del segnale disponibile e non effettuare tentativi di puntamento dell'antenna fino a quando tutti i cavi non sono collegati e il PIN della SIM card inserito.



with Universat Italia Services



Premere il pulsante OK quando avete ottenuto il massima potenza del segnale disponibile.

Il terminale ora comincia a stabilire una connessione alla rete BGAN. Il display mostra lo stato di avanzamento nel modo seguente:

- SEARCHING: il terminale BGAN l'operatore di rete. Si noti che questo passaggio potrebbe essere molto breve, a volte nemmeno visualizzabile.
- REGISTERING: quando viene trovato l'operatore di rete, il display mostra REGISTERING per segnalare che il terminale è in fase di registrazione sul network satellitare.
- READY: conferma che il terminale BGAN è registrato sul network satellitare. Diversamente, il display può visualizzare altro messaggio per indicare eventuale errore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale d'uso.

NOTA: quando il display mostra READY, se il cavo è collegato e l'interfaccia abilitata il terminale attiva automaticamente la LAN. Se non si ha intenzione di utilizzare la connessione LAN, rimuovere il cavo o disabilitare l'interfaccia per evitare il rischio di iniziare sessioni dati e addebiti per questa connessione (in genere ciò può avvenire se si ha settato il terminale per stabilire un'automatica connessione dati a registrazione effettuata. Diversamente è sempre necessario un'ulteriore passaggio per connettersi, selezionare il comando della specifica connessione che si intende stabilire).

Ora siete pronti per effettuare telefonate o fax, navigare in Internet o scambiare e-mails, inviare file, eseguire una videoconferenza o altre applicazioni.

Guide di riferimento – BGAN Explorer 500

- BGAN_Explorer_500_Getting_Started.pdf
- BGAN_Explorer_500_LauncPad Setting_v5.0.pdf
- BGAN_Explorer_500_UserManual_TT98-122274-0.pdf





Procedura di puntamento e registrazione al network, per BGAN modello – Wideye SABRE 1

Step 1

- . Una volta che la batteria del terminale ha terminato la sua carica, andate in campo aperto (area che offra la visibilità con il satellite di riferimento vedi mappa satellitare riportata allo Step 3).
- collegate il terminale BGAN e il vostro PC/notebook mediante il cavo Ethernet.

with Universat Italia Services

ora lanciate il software BGAN "LaunchPad" mediante l'icona presente sul vostro desktop

Step 2

- Accendere il BGAN tenendo premuto il pulsante di accensione per circa 3/5 secondi (e comunque ripetere l'operazione fino a quando gli indicatori luminosi si attivano.
- Inserire il PIN di protezione della SIM card, se richiesto (si faccia riferimento al manuale o guida rapida per la corretta procedura d'inserimento).

Step 3

- Orientate l'antenna approssimativamente verso la direzione del satellite, gestendo l'elevazione dell'antenna in considerazione della località in cui ci si trova e con riferimento alla mappa satellitare (vedi immagine sotto).
 - Il modem vi chiederà indicato sul display del terminale "Use stored GPS Yes/No ?", selezionare "No" e premete Invio (il terminale va in ricerca della nuova posizione GPS).



Step 4

- Il GPS durante il processo di acquisizione visualizzerà il messaggio "Acquiring GPS fix"
- . Una volta che il modem ha completato il processo di acquisizione della posizione GPS il display visualizza l'informazione "New GPS Fix" e suggerirà la direzione e l'elevazione dell'antenna indicando i parametri.

Enhancing Your Connectivity

with Universat Italia Services



il modem visualizzerà la potenza del segnale emettendo un segnale sonoro. Spostate l'antenna del terminale (effettuare dei tentativi) fino ad ottenere il migliore, più potente segnale: il display vi indica la potenza del segnale satellitare e il segnale acustico aumenta la frequenza del suo tono proporzionalmente all'intensità del segnale satellitare (potenza del segnale consigliata 41 – 45).

- Una volta ottenuta la migliore potenza del segnale satellitare disponibile premere Invio il modem inizierà la registrazione sulla rete satellitare (il display indica "Registering...")
- Una volta registrato sulla rete, l'unità BGAN visualizzerà sul diplay le icone, l'intensità del segnale.

Operatività LaunchPad

Il software LaunchPad, precedentemente aperto, confermerà l'avvenuta registrazione del servizio, visualizza l'intensità del segnale, la propria posizione sulla mappa (punto di colore rosso)



Ora potete riferirvi alla successiva sezione della guida "Connessione DATI" per connettervi con il BGAN

Guide di riferimento – BGAN Wideye SABRE 1

- Wideye SABRE 1_Getting Started.pdf
- Wideye SABRE 1_Users-Guide.pdf
- BGAN_Wideye SABRE 1_LauncPad Setting_v1.0.pdf





Procedura di puntamento e registrazione al network, per BGAN modello – HUGHES 9201

Step 1

- Una volta che la batteria del terminale ha terminato la sua carica, andate in campo aperto (area che offra la visibilità con il satellite di riferimento vedi mappa satellitare riportata allo Step 3).
- collegate il terminale BGAN e il vostro PC/notebook mediante il cavo USB o Ethernet.

with Universat Italia Services

ora lanciate il software BGAN "LaunchPad" mediante l'icona presente sul vostro desktop

Step 2

- Accendere il BGAN tenendo premuto il pulsante di accensione per qualche secondo (e comunque ripetere l'operazione fino a quando l'indicatore luminoso di colore verde sia acceso.
- Inserire il PIN di protezione della SIM card, se richiesto (si faccia riferimento al manuale o guida rapida per la corretta procedura d'inserimento; i terminali forniti da Universat in noleggio hanno disabilitata di default la protezione).

Step 3

- Utilizzando la bussola incorporata come riferimento, orientate l'antenna anche con un'iniziale approssimazione verso la direzione del satellite, gestendo la rotazione e l'elevazione in considerazione della località in cui ci si trova e la scelta di uno dei satelliti disponibili localizzati all'equatore (vedi mappa).
 - Il modem vi indicherà la ricezione e intensità del segnale con un segnale sonoro (attivabile e disattivabile mediante apposito pulsante posto sul frontalino del terminale BGAN) e luminoso (scala di led luminosi di colore verde).



Il terminale inizia il processo di acquisizione della posizione GPS.

Enhancing Your Connectivity

with Universat Italia Services



Step 4

- Una volta che il modem ha completato il processo di acquisizione della posizione GPS, orientate l'antenna (direzione ed alzo) effettuate dei tentativi fino ad ottenere il migliore e più potete segnale disponibile nella zona: il segnale acustico del terminale BGAN aumenta la frequenza del suo tono proporzionalmente all'intensità del segnale satellitare; la scala di led luminosi si attiva (sufficiente intensità del segnale con 2 o 3 led accesi, buona con 4 o superiori).
- Una volta ottenuto un buon segnale (potenza del segnale consigliata 41 45 dagli indicatori del software "lunch Pad" posizionati sulla barra del segnale in basso, a destra), selezionate il comando di conferma registrazione del network, posto a sinistra dell'interfaccia LaunchPad (sotto indicato con la freccia di colore rosso): il modem inizierà la registrazione sulla rete satellitare.

Operatività LaunchPad

Il software LaunchPad, precedentemente aperto, confermerà l'avvenuta registrazione del servizio, visualizza l'intensità del segnale, la propria posizione sulla mappa (punto di colore rosso)



Ora potete riferirvi alla successiva sezione della guida "Connessione DATI" per connettercvi con il BGAN

Guide di riferimento – BGAN Hughes 9201 (riferirsi al supporto elettronico se fornito da Universat)

- HNS 9201_Getting Started_04-09.pdf
- HNS 9201_Users-Guide_vr3.pdf
- BGAN_Hughes_9201_LauncPad Setting_v4.0.pdf



Connessione DATI

mediante ausilio del software LaunchPad

Avviando il software LaunchPad precedentemente installato, la prima schermata ci confermerà l'avvenuta registrazione del servizio, visualizza l'intensità del segnale, la propria posizione sulla mappa (punto di colore rosso)



Connessione dati Standard - (connessione internet)

Il LauchPad è impostato (di default) per la connessione dati automatica in modalità "*Connect Standard*" (sempre consigliata). Qualora la connessione non dovesse avvenire in modalità automatica, selezionate la sheet "Datas" posizionata nella barra superiore, quindi selezionate l'icona "Connect Standard". La stessa lcona potrà essere utilizzata per la <u>disconnessione</u> dalla rete del terminale BGAN.

NOTA: CONSIGLIATO! è possibile deselezionare la connessione automatica dalla barra del menu "*BGAN services*", quindi togliendo la spunta dalla voce "*LauchPad Automatic Connection*"







IMPORTANTE

- La connessione "Standard" è sconsigliata per la maggior parte delle applicazioni quali trasmissione dati/gestione email, navigazione internet.
 La fatturazione della connessione "Connect Standard" avviene in modalità a pacchetto, ossia per quantitativo di dati trasmessi e ricevuti, e risulta la più economica delle connessioni.
- ✓ Le connessioni di tipo "Streaming IP" 32, 64, 128, 256 e "X-Streaming" hanno una più costosa tariffazione e sono consigliate per le sole applicazioni di live-video, dirette TV.
- ✓ Al fine di non generare traffico involontario, <u>si raccomanda di chiudere qualsiasi applicazione nel PC/notebook che attivi aggiornamenti e</u> comunque connessione automatiche;

Chiamata VOCE

mediante ausilio del software LaunchPad

Se si utilizza un telefono Bluetooth, questo handset deve essere abbinato al terminale BGAN. Si faccia riferimento al manuale e guida sull'associazione BLUETOOTH

Chiamare da terminale BGAN

Per effettuare una chiamata da un telefono collegato al terminale BGAN, comporre: 00 <country code> <numero di telefono> seguito da # (o da apposito tasto d' invio se disponibile sull' handset in uso)

Esempio: per chiamare Universat in Italia: (+39 06.5814292) comporre 00 39 06.5814292 seguito da # o dal tasto invio.

NOTA: Ci sono due qualità audio opzionali: Standard Voice e 3,1 kHz audio (la Standard è di default). Per forzare la chiamata utilizzando la Standard Voice, comporre 1 * prima del numero. Per forzare la chiamata utilizzando 3,1 kHz audio, comporre 2 * prima del numero

Chiamare da terminale BGAN alla propria Segreteria Telefonica

Il numero di segreteria telefonica per il recupero di eventuali messaggi è 00870.772.001.899. NB: il servizio di segreteria telefonica deve essere preventivamente attivato.

Chiamata il terminale BGAN

Per effettuare una chiamata al terminale BGAN, comporre: 870 <numero satellitare>

La guida utente fornita con il Kit (vendita o a noleggio) delucida ulteriormente sulle procedure di collegamento e messa in funzione del terminale, nonché gestione dei servizi di comunicazioni satellitare consentiti dal terminale BGAN.

Note: il telefono in dotazione standard con il terminale BGAN Sabre1 non dispone di display illuminato.